

配件

ACCESSORIES



GP1底板

帶有1/4"和3/8"螺絲
適用於GH03, GH06, GH08,
GH10雲台
尺寸:120 x 45 x 11mm
淨重:100g



GP2底板

底板帶有1/4"和3/8"螺絲
適用於GH15和GH25雲台
尺寸:160 x 70 x 13mm
淨重:170g



P2底板

底板帶有1/4"和3/8"螺絲
適用於GH-TJ100雲台
尺寸:167 x 55 x 10mm
淨重:180g



RM-20X遙控把手

適用於各種雲台上
適用機種: 所有Sony / Canon
含有LANC介面的攝影機



GB1把手

最長工作長度:355mm
淨重:260g



GB2把手

適用於GH03, GH06,
GH08, GH10雲台
最長工作長度:570mm
淨重:370g



GB3把手

適用於GH15和GH25雲台
最長工作長度:575mm
淨重:370g



HD-7081把手

適用於GH-TJ100雲台
最長工作長度:600mm
淨重:340g



GS01 中間延伸板

最長工作長度:300mm
淨重:250g



GS02 貼地延伸止滑板

最長工作長度:640mm
淨重:840g



EI-7001 貼地延伸止滑板

最長工作長度:640mm
淨重:780g



F3 (3個) 防滑橡膠腳墊套

淨重:250g