



一頭是碳粉筆，另一頭是軟毛刷



不同凡響的清潔工具
適用於所有光學鏡頭清潔
輕鬆的清除指紋、污垢、油漬

產品特色

1. 方便的伸縮型毛刷，可以掃掉灰塵顆粒或其他有害附著物
2. 可擦拭鏡頭上的油污或指紋，碳粉可輕易被清除掉且不會留下痕跡，環保實用
3. 獨特的清潔配方，不會滲漏或風乾
4. 筆桿輕盈造型美觀，便於攜帶
5. 適用於所有光學鏡頭清潔（專為光學鏡頭而設計，勿使用於潮濕表面，不要過於大力擦拭，避免筆頭提早磨損）

清潔程序

如果鏡頭表面有灰塵

1. 請先用吹氣球吹掉鏡面上的灰塵（因為灰塵包含硬度很高的沙粒，可能會刮壞鏡面）
2. 再使用軟毛刷再次清潔
3. 確保沒有任何灰塵顆粒，最後再使用鏡頭筆，從鏡面中間順時針向外清潔擦拭（請輕壓，力道勿過於用力，以免毀壞鏡頭上的鍍膜）

建議搭配 WOA 2033G 一起使用，效果更佳